

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wisser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.DS.W.GMI.A.60

**E-NR:** 331 170 050

**EAN:** 7613175470412

EDIZIO.liv - Wisser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienelemente zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A - schwarz - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste vert. - Mit Symbol  
Pfeil Auf/Ab - schwarz

915-3400.2.M.GMI.60  
388 067 050

EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste vert. - Mit Symbol  
Pfeil Auf/Ab - schwarz

915-3400.2.M.GMI.60  
388 067 050



Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.GMI.60

388 007 050



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I  
(Ein) - schwarz

915-3400.4.I.GMI.60

388 075 050



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol +  
(Plus) - schwarz

915-3400.4.PLUS.GMI.60

388 079 050



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ?  
(Minus) - schwarz

915-3400.4.MIN.GMI.60

388 077 050



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O  
(Aus) - schwarz

915-3400.4.O.GMI.60

388 078 050



EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal  
Szene - 4 Tasten - schwarz

920-3406.4.S.GMI.A.60

388 159 050



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 2 - schwarz

915-3400.4.S2.GMI.60

388 081 050



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 1 - schwarz

915-3400.4.S1.GMI.60

388 080 050



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol +  
(Plus) - schwarz

915-3400.4.PLUS.GMI.60

388 079 050



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ?  
(Minus) - schwarz

915-3400.4.MIN.GMI.60

388 077 050

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Bedieneinsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumte...	926-3406.4.S.W.B.GMI.60 388 512 050