

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.W.GX.54.A.35

E-NR: 331 171 010

EAN: 7613175470450

EDIZIO.liv - Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - crema	920-3406.4.S.G.A.35 388 158 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumte...	926-3406.4.S.W.B.G.35 388 511 010
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010