

Scheda dati: 3400.4.DS.W.Q.A.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. Con

**colore:**

nero

bianco



**Esecuzione:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.DS.W.Q.A.60

**E-NR:** 331 176 150

**EAN:** 7613175461991

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - Q.A (53) - nero - IP20

**senza alogenii:**

Sì

**applicazione:**

controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:**

Duroplast

**numero di punti di azionamento:**

4

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

4

**con indicatore a LED:**

Sì

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by  
Feller

3420-2.MAG

333 999 200

 Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

**Scheda dati: 3400.4.DS.W.Q.A.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura 920-3406.4.S.Q.A.60  
 variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - 388 158 150  
 Senza telaio di copertura - nero

Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero 915-3400.4.AB.QMI.60  
 377 310 150

Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero 915-3400.4.AUF.QMI.60  
 377 310 250

Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero 915-3400.4.I.QMI.60  
 377 390 150

Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero 915-3400.4.MIN.QMI.60  
 377 410 150

Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero 915-3400.4.PLUS.QMI.60  
 377 460 150

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero 915-3400.4.S1.QMI.60  
 377 470 150

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero 915-3400.4.S2.QMI.60  
 377 480 150

Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero 915-3400.4.O.QMI.60  
 377 450 150

**Scheda dati: 3400.4.DS.W.Q.A.60****Scomposizione:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BAE  
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 331 006 790  
con comando Wiser - Sistema de fissagio  
SNA...



Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN 926-3406.4.S.W.B.Q.60  
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, 333 976 150  
luci e tapparelle, statione meteo, sensore temp...