

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène WLAN Gen. EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.




### couleur:

 noir

 blanc

### Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.DS.W.QX.54.A.61

**E-NR:** 331 171 100

**EAN:** 7613175462042

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wisier by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wisier -  
STANDARDdue - Pour un montage dans une  
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Fiche technique: 3400.4.DS.W.QX.54.A.61**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3406.4.S.Q.A.61  
 recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 388 158 100  
 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc



Touche Wiser - Avec symbole Flèche  
 Descendante - blanc 915-3400.4.AB.QMI.61  
 377 310 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante  
 - blanc 915-3400.4.AUF.QMI.61  
 377 310 200



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) -  
 blanc 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 377 410 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61  
 377 470 100







Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc 915-3400.4.S2.QMI.61  
 377 480 100



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100

**Fiche technique: 3400.4.DS.W.QX.54.A.61**
**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	901.QX.54.A.61 283 200 100
	Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de ...	926-3406.4.S.W.B.Q.61 333 976 100