


Scheda dati: 3400.4.MM.FX.54.65

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MM.FX.54.65

**E-NR:** 333 181 030

**EAN:** 7613175378466

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

##### Feller-Nr / E-NR

920-3405.4.F.65  
333 886 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro







915-3400.4.PLUS.FMI.65  
377 460 030






1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio chiaro

915-3400.4.I.FMI.65  
377 390 030

**Scheda dati: 3400.4.MM.FX.54.65**

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F...	926-3405.4.A.F.65 333 666 030

**Scheda dati: 3400.4.MM.FX.54.65**



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio  
chiaro

901.FX.54.65  
283 905 030