

Scheda dati: 3400.4.MM.G.A.61



EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali


EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- | | | |
|--------|---------------|--------------|
| crema | umbra | nero |
| bianco | grigio chiaro | grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|-------|-----|---------|
| GMI.A | G.A | GX.54.A |
|-------|-----|---------|



Feller-NR: 3400.4.MM.G.A.61

E-NR: 331 186 000

EAN: 7613175472102

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per
tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio
di copertura - bianco

920-3405.4.G.A.61
388 154 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - bianco







915-3400.4.MIN.GMI.61
388 077 000





EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.GMI.61
388 079 000

Scheda dati: 3400.4.MM.G.A.61

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	331 006 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di ...	926-3405.4.A.G.A.61 388 501 000