


**Fiche technique: 3400.4.MM.GX.54.A.35**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Station secondaire Wisser stores 2 canaux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
|  crema |  umbra      |  noir       |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

**Assortiment:**

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

**Feller-NR:** 3400.4.MM.GX.54.A.35

**E-NR:** 331 181 010

**EAN:** 7613175473758

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisser stores 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG

Pour la mise en service de Wisser by Feller 333 999 200


 Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser 900-3400.0.GMI.35  
388 007 010

 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema 915-3400.2.M.GMI.35  
388 067 010

**Fiche technique: 3400.4.MM.GX.54.A.35**

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole   (Encl.) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 2 canaux - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - crema	920-3405.4.G.A.35 388 154 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -  
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel  
 avec commande Wiser - Système de fixation...

**Feller-Nr / E-NR**

3400.B.BAE  
 331 006 790

## Fiche technique: 3400.4.MM.GX.54.A.35



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA  
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110  
Système de fixation SNAPFIX® - Composant



EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores 926-3405.4.A.G.A.35  
Wiser 2 canaux - Fonctionnel avec unité 388 501 010  
fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre ...



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema 901.GX.54.A.35  
283 200 010