

Scheda dati: 3400.4.MM.N.CO.Q.60

## NEVO

### Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali



**colore:**

nero

bianco

grigio chiaro

**Esecuzione:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 3400.4.MM.N.CO.Q.60




**E-NR:** 333 186 450

**EAN:** 7613175378510

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - N.CO.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000

## Scheda dati: 3400.4.MM.N.CO.Q.60



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per  
copercchi normali - Per NAP e NUP -  
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q  
160 213 010



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by  
Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero

915-3400.4.AB.QMI.60  
377 310 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60  
377 450 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60  
377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60  
377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero




915-3400.4.I.QMI.60  
377 390 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero

915-3400.4.AUF.QMI.60  
377 310 250

**Scheda dati: 3400.4.MM.N.CO.Q.60**
**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - Q...	926-3405.4.A.Q.60 333 666 150