

Scheda dati: 3400.4.MM.QX.54.61

STANDARDdue

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali



colore:


 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3400.4.MM.QX.54.61

E-NR: 333 181 100

EAN: 7613175379890

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: Duroplast

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura

920-3405.4.Q.A.61

interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti




388 154 100

- Senza telaio di copertura - bianco

Scheda dati: 3400.4.MM.QX.54.61

	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - Q...	926-3405.4.A.Q.61 333 666 100

Scheda dati: 3400.4.MM.QX.54.61



Coperchio per apparecchi QX - Per 1
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50
mm - Senza cornice plastica (da comandare
separatamente)...

901.QX.54.61

283 011 100