

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wisier tapparelle 2 canali WLAN Gen.B



**colore:**

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

**Esecuzione:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.4.MM.W.FX.54.60

**E-NR:** 333 191 950

**EAN:** 7613175366531

Stazione secondaria Wisier tapparelle 2 canali WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

1/4 tasto Wisier - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.FMI.60  
377 410 950






1/4 tasto Wisier - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.FMI.60  
377 390 950





1/4 tasto Wisier - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.FMI.60  
377 460 950

**Scheda dati: 3400.4.MM.W.FX.54.60**

	1/2 tasto Wisser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	1/4 tasto Wisser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.FMI.60 377 450 950
	1/2 tasto Wisser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	Set di copertura interruttore per tapparelle Wisser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-3405.4.F.60 333 886 950
	Placca frontale per set di copertura Wisser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wisser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
	Comando interruttore per tapparelle Wisser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...	926-3405.4.W.B.F.60 333 956 950

Scheda dati: 3400.4.MM.W.FX.54.60

