

Scheda dati: 3400.4.MM.W.QX.54.A.61

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali WLAN Gen.B EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C




### colore:

 nero

 bianco

### Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MM.W.QX.54.A.61

**E-NR:** 331 191 100

**EAN:** 7613175463124

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Scheda dati: 3400.4.MM.W.QX.54.A.61**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura 920-3405.4.Q.A.61  
 interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti 388 154 100  
 - Senza telaio di copertura - bianco



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - 915-3400.4.AB.QMI.61  
 bianco 377 310 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco 915-3400.4.AUF.QMI.61  
 377 310 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco 915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 377 410 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	331 006 790
con comando Wiser - Sistema de fissaggio	
SNA...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio	912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -	283 000 110
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	

**Scheda dati: 3400.4.MM.W.QX.54.A.61**



Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 926-3405.4.W.B.Q.61  
canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 333 956 100  
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.61  
apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 100  
ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice  
plastica (d...