

EDIZIOdue colore

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.F.57

E-NR: 333 206 890

EAN: 7613175368009

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset Wiser Storenschalter 1-Kanal Szene - 920-3404.4.S.F.57

4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee 333 876 890


 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - coffee 915-3400.4.PLUS.FMI.57
 377 460 890


Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.57

377 501 890

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - coffee	915-3400.4.I.FMI.57 377 390 890
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - coffee	915-3400.4.S2.FMI.57 377 480 890
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - coffee	915-3400.4.S1.FMI.57 377 470 890
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - coffee	915-3400.4.MIN.FMI.57 377 410 890
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57 377 450 890
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSE
333 006 780



Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal

926-3404.4.S.A.F.57

Szene - Funktionsfähig mit Wiser

333 646 890

Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne

Abdeckrahmen - F - ...