

EDIZIO due colore

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54
Feller-NR: 3400.4.MS.F.65**E-NR:** 333 206 030**EAN:** 7613175368030**Halogenfrei:** Ja**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher**Werkstoffgüte:** Thermoplast**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4**Werkstoff:** Kunststoff**Anzahl der Tasten:** 4**Mit LED-Anzeige:** Ja

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - hellgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset Wiser Storenschalter 1-Kanal Szene - 920-3404.4.S.F.65
 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - 333 876 030
 hellgrau



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - 915-3400.4.PLUS.FMI.65
 hellgrau 377 460 030



Frontplatte für Wiser Abdeckset 900-3400.0.FMI.65
 377 501 030

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - hellgrau	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - hellgrau	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - hellgrau	915-3400.4.S2.FMI.65 377 480 030
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - hellgrau	915-3400.4.S1.FMI.65 377 470 030
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - hellgrau	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - hellgrau	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - hellgrau	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSE
333 006 780



Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal

926-3404.4.S.A.F.65

Szene - Funktionsfähig mit Wiser

333 646 030

Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne

Abdeckrahmen - F - ...