

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wisser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.GMI.A.67

**E-NR:** 331 200 040

**EAN:** 7613175469249

EDIZIO.liv - Wisser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene -  
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur  
Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar -  
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen  
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A -  
dunkelgrau - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 2 - dunkelgrau

915-3400.4.S2.GMI.67  
388 081 040

 EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 1 - dunkelgrau

915-3400.4.S1.GMI.67  
388 080 040

 EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Storenschalter  
1-Kanal Szene - 4 Tasten - dunkelgrau

920-3404.4.S.GMI.A.67  
388 153 040

	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - dunkelgrau	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - dunkelgrau	915-3400.4.O.GMI.67 388 078 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - dunkelgrau	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
	Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - dunkelgrau	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Storenschalter 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - SNAPFIX® Befestigungssyste...	926-3404.4.S.A.GMI.A.67 388 498 040