

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.GX.54.A.35

E-NR: 331 201 010

EAN: 7613175469256

EDIZIO.liv - Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A -
crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010











EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010





Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Storenschalter 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - crema	920-3404.4.S.G.A.35 388 152 010
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -	3400.B.BAE
	Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	331 006 790
	Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	
	Befestigungssystem	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	Bestandteil...	
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35
		283 200 010
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Storenschalter	926-3404.4.S.A.G.A.35
	1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser	388 497 010
	Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckra...	