

## NEVO

### Station secondaire Wiser stores 1 canal scène


**couleur:**

noir
  blanc
  gris clair

**Assortiment:**

N.CO.Q
  NAP.Q
  NUP.Q

**Feller-NR:** 3400.4.MS.N.CO.Q.61

**E-NR:** 333 206 400

**EAN:** 7613175372389

Station secondaire Wiser stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches - Profondeur 27 mm - N.CO.Q - blanc - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Clapet pour poursoir KNX RGB - Avec vis et joint - blanc











**Feller-Nr / E-NR**

 921-4400.N.Q.61  
 377 013 000




Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller

 3420-2.MAG  
 333 999 200

**Fiche technique: 3400.4.MS.N.CO.Q.61**

	Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils Wiser - Transparent	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - blanc	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100

**Fiche technique: 3400.4.MS.N.CO.Q.61**

	Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - blanc	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Clapet pour poursoir KNX RGB - Avec vis et joint - blanc	921-4400.N.Q.61 377 013 000
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvr...	926-3404.4.S.A.Q.61 333 646 100