

Fiche technique: 3400.4.MS.QX.54.60

## STANDARDdue

Station secondaire Wisers stores 1 canal scène



**couleur:**

 noir

 blanc

**Assortiment:**

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MS.QX.54.60

**E-NR:** 333 201 150

**EAN:** 7613175373119

Station secondaire Wisers stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisers, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Hauteur 54 mm - QX.54 - noir - IP20 - 76 x 76 mm

**sans halogène:**

Oui

**application:**

commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:**

Duroplast

**nombre de points actionnable:**

4

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

4

**avec affichage LED:**

Oui

**Accessoires:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Aimant Wisers - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wisers by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200









Touche Wisers - Avec symbole I (Encl.) - noir

915-3400.4.I.QMI.60  
377 390 150


Touche Wisers - Avec symbole Scène 1 - noir

915-3400.4.S1.QMI.60  
377 470 150

**Fiche technique: 3400.4.MS.QX.54.60**

	Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - noir	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150
	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - noir	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - ...	920-3404.4.S.Q.A.60 388 152 150

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000

**Fiche technique: 3400.4.MS.QX.54.60**


Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - 3400.B.BSE  
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780  
 avec commande Wisser - BSE



Commande interrupteur pour stores Wisser 1 926-3404.4.S.A.Q.60  
 canal scène - Fonctionnel avec unité 333 646 150  
 fonctionnelle Wisser - 4 touches - Sans cadre  
 de recouvr...



Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - 901.QX.54.60  
 Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans 283 011 150  
 cadre synthétique (à commander séparément) -  
 noir...