


Scheda dati: 3400.4.MS.W.FX.54.61


EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.W.FX.54.61

E-NR: 333 211 000

EAN: 7613175376295

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico


numero di tasti: 4


con indicatore a LED: Sì


Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000

 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.61
Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco 377 310 000

 Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.61
377 501 000

Scheda dati: 3400.4.MS.W.FX.54.61


Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 920-3404.4.S.F.61
 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di 333 876 000
 copertura - F - bianco



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco 915-3400.4.I.FMI.61
 377 390 000



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.61
 Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco 377 310 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco 915-3400.4.PLUS.FMI.61
 377 460 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - 915-3400.4.MIN.FMI.61
 bianco 377 410 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco 915-3400.4.S2.FMI.61
 377 480 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.FMI.61
 377 450 000

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780

Scheda dati: 3400.4.MS.W.FX.54.61



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.W.B.F.61
canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto 333 946 000
fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione
m...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000