

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wisser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.W.G.A.35

E-NR: 331 216 010

EAN: 7613175469317

EDIZIO.liv - Wisser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Halogenfrei: | Ja |
| Anwendung: | steuern elektrischer Verbraucher |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 4 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 4 |
| Mit LED-Anzeige: | Ja |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste vert. - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.GMI.35

388 067 010

Datenblatt: 3400.4.MS.W.G.A.35

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste vert. - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema | 915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema | 915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema | 915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema | 915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema | 915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010 |
|  | EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Storenschalter 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - crema | 920-3404.4.S.G.A.35 388 152 010 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema | 915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema | 915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema | 915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema | 915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--|--------------------------------------|
|  | Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem | 3400.B.BAE 331 006 790 |
|  | EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Storenschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation... | 926-3404.4.S.W.B.G.35 388 499 010 |