

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wisser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.W.G.A.60

**E-NR:** 331 216 050

**EAN:** 7613175470849

EDIZIO.liv - Wisser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A - schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Frontplatte für Wisser Abdeckset

#### Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.GMI.60

388 007 050













EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz


915-3400.4.I.GMI.60

388 075 050

**Datenblatt: 3400.4.MS.W.G.A.60**

	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste vert. - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste vert. - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Storenschalter 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz	920-3404.4.S.G.A.60 388 152 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.GMI.60 388 080 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.GMI.60 388 081 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Storenschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation...	926-3404.4.S.W.B.G.60 388 499 050