

Scheda dati: 3400.4.MS.W.G.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O

colore:
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.W.G.A.61

E-NR: 331 216 000

EAN: 7613175470856

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogenri:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - bianco

915-3400.4.S2.GMI.61
388 081 000

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.GMI.61
388 080 000

Scheda dati: 3400.4.MS.W.G.A.61


EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - bianco

920-3404.4.S.G.A.61

388 152 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.GMI.61

388 077 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.GMI.61

388 079 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco

915-3400.4.O.GMI.61

388 078 000



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco

915-3400.2.M.GMI.61

388 067 000



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco

915-3400.2.M.GMI.61

388 067 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.GMI.61

388 075 000



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.61

388 007 000

Scomposizione:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissagio SNA... | 3400.B.BAE |
| | 331 006 790 |

Scheda dati: 3400.4.MS.W.G.A.61

EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle 926-3404.4.S.W.B.G.61
Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni 388 499 000
impianto fino 100 apparecchi, luci e tappare...