by Schneider Electric

Datenblatt: 3400.4.MS.W.GMI.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:	•	
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
■ GMI.A	G.A	G X.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.W.GMI.A.35

E-NR: 331 210 010 **EAN**: 7613175470887

EDIZIO.liv - Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkt€ 4
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 4
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale 915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema 388 067 010

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale 915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema 388 067 010



Datenblatt: 3400.4.MS.W.GMI.A.35

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema 388 075 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema 388 075 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema 388 079 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema 388 078 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Minus) - crema 388 077 010 EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Storenschalter 1-Kanal Szene - 4 Tasten - crema 388 153 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol 915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol 915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol 915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol 915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol 915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010		Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
Plus - crema 388 079 010	1		
Causa	+		
Company	0		
1-Kanal Szene - 4 Tasten - crema 388 153 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol 915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol 915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol 915-3400.4.PLUS.GMI.35 (Plus) - crema 388 079 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol 915-3400.4.MIN.GMI.35	-	•	
Szene 2 - crema 388 081 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol 915-3400.4.S1.GMI.35 Szene 1 - crema 388 080 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + 915-3400.4.PLUS.GMI.35 (Plus) - crema 388 079 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? 915-3400.4.MIN.GMI.35	<u>Λ</u> α α α α α α α α α α α α α α α α α α α		
Szene 1 - crema 388 080 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + 915-3400.4.PLUS.GMI.35 (Plus) - crema 388 079 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? 915-3400.4.MIN.GMI.35	E2		
(Plus) - crema 388 079 010 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? 915-3400.4.MIN.GMI.35	G		
·	+	•	
	-	•	



Datenblatt: 3400.4.MS.W.GMI.A.35

Zerlegung:

Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®

Feller-Nr / E-NR 3400.B.BAM

331 003 790



EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 926-3404.4.S.W.B.GMI.35 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 388 500 010



