


## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wisser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.W.GMI.A.35

**E-NR:** 331 210 010

**EAN:** 7613175470887

EDIZIO.liv - Wisser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste vert. - Mit Symbol  
Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.GMI.35  
388 067 010

EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste vert. - Mit Symbol  
Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.GMI.35  
388 067 010



Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I  
(Ein) - crema

915-3400.4.I.GMI.35

388 075 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol +  
(Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35

388 079 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O  
(Aus) - crema

915-3400.4.O.GMI.35

388 078 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ?  
(Minus) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35

388 077 010



EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Storenschalter  
1-Kanal Szene - 4 Tasten - crema

920-3404.4.S.GMI.A.35

388 153 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 2 - crema

915-3400.4.S2.GMI.35

388 081 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 1 - crema

915-3400.4.S1.GMI.35

388 080 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol +  
(Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35

388 079 010





EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ?  
(Minus) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35

388 077 010

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Storenschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation...	926-3404.4.S.W.B.GMI.35 388 500 010