

Scheda dati: 3400.4.MS.W.GMI.A.56

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

 crema	 umbra	 nero
 bianco	 grigio chiaro	 grigio scuro

### Esecuzione:

 GMI.A	 G.A	 GX.54.A
---	---	---

**Feller-NR:** 3400.4.MS.W.GMI.A.56

**E-NR:** 331 210 090


**EAN:** 7613175470894

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì


### Accessorio:

#### Name / Kategorie

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo  
Scena 1 - umbra









#### Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S1.GMI.56  
388 080 090



 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo  
Scena 2 - umbra

915-3400.4.S2.GMI.56  
388 081 090

**Scheda dati: 3400.4.MS.W.GMI.A.56**

	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - umbra	920-3404.4.S.GMI.A.56 388 153 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tappare...	926-3404.4.S.W.B.GMI.56 388 500 090