

Scheda dati: 3400.4.MS.W.GX.54.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MS.W.GX.54.A.60



E-NR: 331 211 050

EAN: 7613175472522

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca frontale per set di copertura Wisier	900-3400.0.GMI.60 388 007 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.GMI.60 388 075 050

Scheda dati: 3400.4.MS.W.GX.54.A.60


EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
 verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
 - nero

915-3400.2.M.GMI.60

388 067 050



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
 verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
 - nero

915-3400.2.M.GMI.60

388 067 050



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
 (OFF) - nero

915-3400.4.O.GMI.60

388 078 050



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
 (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.GMI.60

388 079 050



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
 (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.GMI.60

388 077 050



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per
 tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti -
 Senza telaio di copertura - nero

920-3404.4.S.G.A.60

388 152 050



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.GMI.60

388 080 050



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.GMI.60

388 081 050



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
 (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.GMI.60

388 079 050







EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
 (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.GMI.60

388 077 050

Scheda dati: 3400.4.MS.W.GX.54.A.60
Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - nero	901.GX.54.A.60 283 200 050
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tappare...	926-3404.4.S.W.B.G.60 388 499 050