

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisier stores 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MS.W.GX.54.A.67

E-NR: 331 211 040

EAN: 7613175472553

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisier stores 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - gris foncé

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040

EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - gris foncé

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

Fiche technique: 3400.4.MS.W.GX.54.A.67


EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur 920-3404.4.S.G.A.67
 pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - 388 152 040
 Sans cadre de recouvrement - gris foncé...



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.67
 (Moins) - gris foncé 388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.67
 (Plus) - gris foncé 388 079 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.O.GMI.67
 O (Décl.) - gris foncé 388 078 040



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition 915-3400.2.M.GMI.67
 verticale des touches - Avec symbole Flèche 388 067 040
 Montée/Descente - gris foncé



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition 915-3400.2.M.GMI.67
 verticale des touches - Avec symbole Flèche 388 067 040
 Montée/Descente - gris foncé



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole | 915-3400.4.I.GMI.67
 (Encl.) - gris foncé 388 075 040



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.GMI.67
 388 007 040







EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.67
 (Moins) - gris foncé 388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.67
 (Plus) - gris foncé 388 079 040

Fiche technique: 3400.4.MS.W.GX.54.A.67
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - gris foncé	901.GX.54.A.67 283 200 040
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et store...	926-3404.4.S.W.B.G.67 388 499 040