Datenblatt: 3400.4.MS.W.Q.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene WLAN Gen.B
EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

■ schwarz □ weiss

Bauart:

◉ QMI.A ◉ Q.A ◉ QX.54.A

Feller-NR:	3400.4.MS.W.Q.A.61
E-NR:	331 216 100
EAN:	7613175465524

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 3400.4.MS.W.Q.A.61

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Storenschalter 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss	920-3404.4.S.Q.A.61 388 152 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 3400.4.MS.W.Q.A.61

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatu...	926-3404.4.S.W.B.Q.61 333 946 100

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch