


## EDIZIOdue colore

### Wiser Szenentaster 4 Szenen



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.S4.FMI.65

**E-NR:** 333 220 030

**EAN:** 7613175410791


Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC  
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - hellgrau - IP20 - 88 x 88 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja


**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - hellgrau

915-3400.4.S2.FMI.65  
377 480 030

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - hellgrau

915-3400.4.S1.FMI.65  
377 470 030



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.65  
377 501 030

**Datenblatt: 3400.4.S4.FMI.65**


Abdeckset Wisser Szenentaster 4 Szenen - 4  
Tasten - FMI - hellgrau

920-3400.4.S4.FMI.65  
333 820 030



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 -  
hellgrau

915-3400.4.S4.FMI.65  
377 500 030



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 -  
hellgrau

915-3400.4.S3.FMI.65  
377 490 030



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wisser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200

**Zerlegung:**


**Name / Kategorie**  
Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -  
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit  
Wisser Bedieneinsatz - BSM

**Feller-Nr / E-NR**  
3400.B.BSM  
333 003 780



Bedieneinsatz Wisser Szenentaster 4 Szenen -  
Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4  
Tasten - FMI - hellgrau

926-3400.4.S4.A.FMI.65  
333 540 030