

EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 4 Szenen



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.FMI.67

E-NR: 333 220 040

EAN: 7613175410807

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
 Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - dunkelgrau - IP20 -
 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 -
 dunkelgrau

915-3400.4.S2.FMI.67
 377 480 040



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 -
 dunkelgrau

915-3400.4.S1.FMI.67
 377 470 040



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.67
 377 501 040



Abdeckset Wiserszenentaster 4 Szenen - 4
Tasten - FMI - dunkelgrau

920-3400.4.S4.FMI.67
333 820 040



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 -
dunkelgrau

915-3400.4.S4.FMI.67
377 500 040



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 -
dunkelgrau

915-3400.4.S3.FMI.67
377 490 040



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie
Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - BSM

Feller-Nr / E-NR
3400.B.BSM
333 003 780



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4
Tasten - FMI - dunkelgrau

926-3400.4.S4.A.FMI.67
333 540 040