

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Pousoir scène Wisier 4 scènes

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



#### couleur:

■ crema

■ umbra

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

#### Assortiment:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.S4.G.A.67

**E-NR:** 331 226 040

**EAN:** 7613175472614

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisier 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - G.A - gris foncé - IP20 - 60 x 60 mm

**sans halogène:**

Oui

**application:**

commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:**

matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:**

4

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

4

**avec affichage LED:**

Oui

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole  
Scène 3 - gris foncé

915-3400.4.S3.GMI.67  
388 082 040





EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole  
Scène 2 - gris foncé

915-3400.4.S2.GMI.67  
388 081 040




EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole  
Scène 1 - gris foncé

915-3400.4.S1.GMI.67  
388 080 040

**Fiche technique: 3400.4.S4.G.A.67**

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 4 - gris foncé	915-3400.4.S4.GMI.67 388 083 040
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - gris foncé	920-3400.4.S4.G.A.67 388 142 040
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040

**Décomposition:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 4 scènes - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvr...	926-3400.4.S4.A.G.A.67 388 477 040