


Scheda dati: 3400.4.S4.GMI.A.35


EDIZIO.liv


EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 4 scene

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.GMI.A.35

E-NR: 331 220 010

EAN: 7613175472621

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.35
388 007 010



EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - crema

920-3400.4.S4.GMI.A.35
388 143 010

Scheda dati: 3400.4.S4.GMI.A.35


EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 2 - crema

915-3400.4.S2.GMI.35
 388 081 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 1 - crema

915-3400.4.S1.GMI.35
 388 080 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 3 - crema

915-3400.4.S3.GMI.35
 388 082 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 4 - crema

915-3400.4.S4.GMI.35
 388 083 010

Scomposizione:


Name / Kategorie
 Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio
 SNA...

Feller-Nr / E-NR
 3400.B.BAM
 331 003 790



EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser
 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser
 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 4 ta...

926-3400.4.S4.A.GMI.A.35
 388 478 010