




Fiche technique: 3400.4.S4.GMI.A.35
EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Pousoir scène Wisier 4 scènes

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:
 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.GMI.A.35

E-NR: 331 220 010

EAN: 7613175472621

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisier 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

 Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -
 Pour la mise en service de Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

 3420-2.MAG
 333 999 200


Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier

 900-3400.0.GMI.35
 388 007 010

 EDIZIO.liv - Set de recouvrement pousoir
 scène Wisier 4 scènes - 4 touches - crema

 920-3400.4.S4.GMI.A.35
 388 143 010

Fiche technique: 3400.4.S4.GMI.A.35


EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S2.GMI.35
 Scène 2 - crema 388 081 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S1.GMI.35
 Scène 1 - crema 388 080 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S3.GMI.35
 Scène 3 - crema 388 082 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S4.GMI.35
 Scène 4 - crema 388 083 010

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAM
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	331 003 790
avec commande Wiser - Système de fixation...	



EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 4	926-3400.4.S4.A.GMI.A.35
scènes - Fonctionnel avec unité fonctionnelle	388 478 010
Wiser - Système de fixation SNAPFIX® - 4 ...	