


## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wisser Szenentaster 4 Szenen

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.S4.GX.54.A.35

**E-NR:** 331 221 010

**EAN:** 7613175474243

EDIZIO.liv - Wisser Szenentaster 4 Szenen -  
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur  
Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar -  
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen  
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A -  
crema - IP20 - 74 x 74 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wisser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG

333 999 200



Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.GMI.35

388 007 010







EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 4  
Szenen - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen -  
crema

920-3400.4.S4.G.A.35

388 142 010

	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - crema	915-3400.4.S4.GMI.35 388 083 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - crema	915-3400.4.S3.GMI.35 388 082 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 4 Szenen - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen -...	926-3400.4.S4.A.G.A.35 388 477 010
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010