

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wisser Szenentaster 4 Szenen

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A
Feller-NR: 3400.4.S4.GX.54.A.56**E-NR:** 331 221 090**EAN:** 7613175474250

EDIZIO.liv - Wisser Szenentaster 4 Szenen -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A -
umbra - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4




Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:





Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol
Szene 3 - umbra
915-3400.4.S3.GMI.56
388 082 090
 EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol
Szene 4 - umbra
915-3400.4.S4.GMI.56
388 083 090
 EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol
Szene 1 - umbra
915-3400.4.S1.GMI.56
388 080 090

	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - umbra	915-3400.4.S2.GMI.56 388 081 090
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 4 Szenen - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - umbra	920-3400.4.S4.G.A.56 388 142 090
	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 4 Szenen - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen -...	926-3400.4.S4.A.G.A.56 388 477 090
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090