

Datenblatt: 3400.4.S4.GX.54.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 4 Szenen

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
■ GMI.A	G.A	GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.GX.54.A.60

E-NR: 331 221 050 **EAN**: 7613175474267

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 4 Szenen Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:JaAnwendung:steuern elektrischer VerbraucherWerkstoffgüte:ThermoplastAnzahl der Betätigungspunktε4Werkstoff:KunststoffAnzahl der Tasten:4Mit LED-Anzeige:Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG 333 999 200



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.GMI.60 388 007 050



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 4 Szenen - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - 920-3400.4.S4.G.A.60

388 142 050

schwarz



Datenblatt: 3400.4.S4.GX.54.A.60

G	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.GMI.60 388 080 050
Ω	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - schwarz	915-3400.4.S4.GMI.60 388 083 050
E\$	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - schwarz	915-3400.4.S3.GMI.60 388 082 050
[2	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.GMI.60 388 081 050

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -	3400.B.BAE
	Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	331 006 790
	Befestigungssystem	
2000	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	
	Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 ApparatSNAPFIX® Befestigungssystem -	283 000 110
	Bestandteil	
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - schwarz	901.GX.54.A.60
		283 200 050
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Szenentaster	926-3400.4.S4.A.G.A.60
20	4 Szenen - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne	388 477 050



Abdeckrahmen -...