


Datenblatt: 3400.4.S4.GX.54.A.67

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 4 Szenen

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De





Feller-NR: 3400.4.S4.GX.54.A.67

**E-NR:** 331 221 040 **EAN:** 7613175474298

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 4 Szenen Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 4
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 4
Mit LED-Anzeige: Ja

## Zubehör:

## | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR | | EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol | 915-3400.4.S3.GMI.67 | | Szene 3 - dunkelgrau | 388 082 040 | | EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol | 915-3400.4.S2.GMI.67 | | Szene 2 - dunkelgrau | 388 081 040 | | EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol | 915-3400.4.S1.GMI.67 | | Szene 1 - dunkelgrau | 388 080 040 |



Datenblatt: 3400.4.S4.GX.54.A.67

্ব	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - dunkelgrau	915-3400.4.S4.GMI.67 388 083 040
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 4	920-3400.4.S4.G.A.67
c a a a a	Szenen - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - dunkelgrau	388 142 040
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur	3420-2.MAG
	Inbetriebnahme von Wiser by Feller	333 999 200
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.67
	Tromplate full visor Abdonset	388 007 040

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -	3400.B.BAE
	Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	331 006 790
	Befestigungssystem	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	Bestandteil	
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - dunkelgrau	901.GX.54.A.67 283 200 040
=	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen	926-3400.4.S4.A.G.A.67 388 477 040