

## Fiche technique: 3400.4.S4.NAP.Q.60

### NEVO

#### Poussoir scène Wiser 4 scènes



##### couleur:

 noir

 blanc

 gris clair

##### Assortiment:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 3400.4.S4.NAP.Q.60

**E-NR:** 333 221 450

**EAN:** 7613175426082

Poussoir scène Wiser 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches - Hauteur 67 mm - NAP.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
STANDARDdue - Pour un montage dans une  
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm -  
Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP -  
Fourniture: Set à 4 vis

934-921.PH3.N.Q  
160 213 010

## Fiche technique: 3400.4.S4.NAP.Q.60

|                                                                                     |                                                                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois | 934-921.N.Q<br>160 213 000          |
|     | 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas - Avec joint - Avec entrée de tube M20 - noir   | 902-NAP.60<br>284 006 050           |
|     | Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils Wiser - Transparent                                     | 925-4400.N.Q.10<br>377 031 090      |
|     | Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et joint - noir                                            | 921-4400.N.Q.60<br>377 013 050      |
|  | Touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - noir                                                         | 915-3400.4.S3.QMI.60<br>377 490 150 |
|  | Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir                                                         | 915-3400.4.S2.QMI.60<br>377 480 150 |
|  | Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir                                                         | 915-3400.4.S1.QMI.60<br>377 470 150 |
|  | Touche Wiser - Avec symbole Scène 4 - noir                                                         | 915-3400.4.S4.QMI.60<br>377 500 150 |

### Décomposition:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                                       | Feller-Nr / E-NR                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Poussoir scène Wiser 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches - N.CO.Q - ... | 3400.4.S4.N.CO.Q.60<br>333 226 450 |

## Fiche technique: 3400.4.S4.NAP.Q.60



Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 902-NAP.Q.60

entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas 284 012 050