

Scheda dati: 3400.4.S4.QMI.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante per scene Wiser 4 scene

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.QMI.A.60

E-NR: 331 220 150

EAN: 7613175463155

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
 333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
 STANDARDdue - Per il montaggio in
 costruzione leggera





3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100





STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti -
 nero

920-3400.4.S4.QMI.A.60
 388 143 150

Scheda dati: 3400.4.S4.QMI.A.60

	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - nero	915-3400.4.S3.QMI.60 377 490 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - nero	915-3400.4.S4.QMI.60 377 500 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAM 331 003 790
	Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - QMI - nero	926-3400.4.S4.A.QMI.60 333 540 150