

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 4 scene WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.S4.W.F.60

E-NR: 333 236 950

EAN: 7613175411064

Pulsante per scene Wisier 4 scene WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - nero - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 4 - nero

915-3400.4.S4.FMI.60
377 500 950




1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.FMI.60
377 480 950



1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.FMI.60
377 470 950

Scheda dati: 3400.4.S4.W.F.60

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - nero	915-3400.4.S3.FMI.60
		377 490 950
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.60
		377 501 950
	Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-3400.4.S4.F.60
		333 826 950

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE
	3400.B.BSE
	333 006 780
	Comando pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore te...
	926-3400.4.S4.W.B.F.60
	333 776 950