

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| ☐ crema | ☐ coffee | ☐ nero |
| ☐ bianco | ☐ grigio chiaro | ☐ grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ☐ F | ☐ FMI | ☐ FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.S4.W.F.65

E-NR: 333 236 030

EAN: 7613175411088

Pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

☐ 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - grigio chiaro

915-3400.4.S4.FMI.65
377 500 030

☐ 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro

915-3400.4.S2.FMI.65
377 480 030

☐ 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro

915-3400.4.S1.FMI.65
377 470 030

Scheda dati: 3400.4.S4.W.F.65



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio
chiaro

915-3400.4.S3.FMI.65
377 490 030



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.65
377 501 030



Set di copertura pulsante per scene Wiser 4
scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F
- grigio chiaro

920-3400.4.S4.F.65
333 826 030

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - BSE

3400.B.BSE
333 006 780



Comando pulsante per scene Wiser 4 scene
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
sensore te...

926-3400.4.S4.W.B.F.65
333 776 030