


EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.W.FMI.61

E-NR: 333 230 000

EAN: 7613175411316

Wiser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B -
Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der
kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk
per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer
Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x
88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S2.FMI.61

377 480 000

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.61

377 501 000

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss

915-3400.4.S4.FMI.61

377 500 000



Abdeckset Wiserszenentaster 4 Szenen - 4
Tasten - FMI - weiss

920-3400.4.S4.FMI.61
333 820 000



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss

915-3400.4.S3.FMI.61
377 490 000



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie
Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - BSM

Feller-Nr / E-NR
3400.B.BSM
333 003 780



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursensor...

926-3400.4.S4.W.B.FMI.61
333 770 000