

Scheda dati: 3400.4.S4.W.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.W.FX.54.35

E-NR: 333 231 010

EAN: 7613175411361

Pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di
collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica
WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il
controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo
flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e
richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato
con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 -
crema - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema 915-3400.4.S2.FMI.35
377 480 010

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - crema 915-3400.4.S3.FMI.35
377 490 010

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - crema 915-3400.4.S4.FMI.35
377 500 010

Scheda dati: 3400.4.S4.W.FX.54.35



Set di copertura pulsante per scene Wiser 4
scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F
- crema

920-3400.4.S4.F.35

333 826 010



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema

915-3400.4.S1.FMI.35

377 470 010



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.35

377 501 010

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54

283 915 000



Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - BSE

3400.B.BSE

333 006 780



Comando pulsante per scene Wiser 4 scene
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
sensore te...

926-3400.4.S4.W.B.F.35

333 776 010



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010