

Scheda dati: 3400.4.S4.W.G.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wisier 4 scene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |



Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.S4.W.G.A.61

E-NR: 331 236 000

EAN: 7613175451947

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wisier 4 scene WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 3 - bianco

915-3400.4.S3.GMI.61
388 082 000

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 2 - bianco

915-3400.4.S2.GMI.61
388 081 000

Scheda dati: 3400.4.S4.W.G.A.61


EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.GMI.61
 388 080 000



EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene
 Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di
 copertura - bianco

920-3400.4.S4.G.A.61
 388 142 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 4 - bianco

915-3400.4.S4.GMI.61
 388 083 000



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.61
 388 007 000

Scomposizione:


Name / Kategorie
 Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio
 SNA...

Feller-Nr / E-NR
 3400.B.BAE
 331 006 790



EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser
 4 scene WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino
 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione me...

926-3400.4.S4.W.B.G.61
 388 479 000