


Scheda dati: 3400.4.S4.W.GX.54.A.35




EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wisier 4 scene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

-  crema
-  umbra
-  nero
-  bianco
-  grigio chiaro
-  grigio scuro

Esecuzione:

-  GMI.A
-  G.A
-  GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.W.GX.54.A.35



E-NR: 331 231 010

EAN: 7613175452036


EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wisier 4 scene WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm


senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì


Accessorio:


	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca frontale per set di copertura Wisier	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wisier 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - crema	920-3400.4.S4.G.A.35 388 142 010

Scheda dati: 3400.4.S4.W.GX.54.A.35

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - crema	915-3400.4.S3.GMI.35 388 082 010
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - crema	915-3400.4.S4.GMI.35 388 083 010
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione me...	926-3400.4.S4.W.B.G.35 388 479 010
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010