

Scheda dati: 3400.4.S4.W.GX.54.A.61







EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wisier 4 scene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

-  crema
-  umbra
-  nero
-  bianco
-  grigio chiaro
-  grigio scuro

Esecuzione:

-  GMI.A
-  G.A
-  GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.W.GX.54.A.61

E-NR: 331 231 000

EAN: 7613175458618


EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wisier 4 scene WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|--|--------------------------------|
| senza alogeni: | Sì |
| applicazione: | controllo di utenze elettriche |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| numero di punti di azionamento: | 4 |
| materiale: | materiale sintetico |
| numero di tasti: | 4 |
| con indicatore a LED: | Sì |


Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR





 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 4 - bianco

915-3400.4.S4.GMI.61
388 083 000





 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 3 - bianco

915-3400.4.S3.GMI.61
388 082 000

Scheda dati: 3400.4.S4.W.GX.54.A.61

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco | 915-3400.4.S2.GMI.61 388 081 000 |
|  | EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco | 915-3400.4.S1.GMI.61 388 080 000 |
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - bianco | 920-3400.4.S4.G.A.61 388 142 000 |
|  | Placca frontale per set di copertura Wiser | 900-3400.0.GMI.61 388 007 000 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---------------------------------------|
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA... | 3400.B.BAE 331 006 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component... | 912.X.54.EA 283 000 110 |
|  | EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione me... | 926-3400.4.S4.W.B.G.61 388 479 000 |
|  | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - bianco | 901.GX.54.A.61 283 200 000 |