

Scheda dati: 3400.4.S4.W.GX.54.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wisier 4 scene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.S4.W.GX.54.A.67

E-NR: 331 231 040

EAN: 7613175458632

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wisier 4 scene WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 3 - grigio scuro

915-3400.4.S3.GMI.67
388 082 040

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 2 - grigio scuro

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040

Scheda dati: 3400.4.S4.W.GX.54.A.67

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 1 - grigio scuro

 915-3400.4.S1.GMI.67
 388 080 040

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 4 - grigio scuro

 915-3400.4.S4.GMI.67
 388 083 040

 EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene
 Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di
 copertura - grigio scuro

 920-3400.4.S4.G.A.67
 388 142 040


Placca frontale per set di copertura Wiser

 900-3400.0.GMI.67
 388 007 040

Scomposizione:

Name / Kategorie

 Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio
 SNA...

Feller-Nr / E-NR

 3400.B.BAE
 331 006 790

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

 912.X.54.EA
 283 000 110

 EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser
 4 scene WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino
 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione me...

 926-3400.4.S4.W.B.G.67
 388 479 040

 EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
 grigio scuro

 901.GX.54.A.67
 283 200 040