

STANDARDdue

Wiser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.W.Q.61

E-NR: 333 236 100

EAN: 7613175411446

Wiser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B -
 Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der
 kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk
 per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer
 Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
 Einbautiefe 36 mm - Q - weiss - IP20 -
 Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie

Wiser Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S4.QMI.61

377 500 100

Arretierung für Wiser Abdeckset -

STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss	915-3400.4.S3.QMI.61 377 490 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Szenentaster 4 Szenen - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss	920-3400.4.S4.Q.A.61 388 142 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor...	926-3400.4.S4.W.B.Q.61 333 776 100