

Scheda dati: 3401.2.N1.GMI.A.65

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Pressostato Wiser a 1 canale con derivazione



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 3401.2.N1.GMI.A.65




**E-NR:** 331 480 030

**EAN:** 7613175125411





EDIZIO.liv - Pressostato Wiser a 1 canale con derivazione - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Con tasto di espansione - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - grigio chiaro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì



#### Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - grigio chiaro	920-3401.2.S1.GMI.A.65 388 147 030
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.65 388 007 030
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro	915-3400.2.HS1.GMI.65 388 064 030

**Scheda dati: 3401.2.N1.GMI.A.65**

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - grigio chiaro	915-3400.2.HVE.GMI.65 388 065 030
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - grigio chiaro	915-3400.2.HLI.GMI.65 388 063 030
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - grigio chiaro	915-3400.2.H.GMI.65 388 062 030

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissa...	3401.B.BAM 331 243 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 2 tasti ...	926-3402.2.A.GMI.A.65 388 490 030