


Scheda dati: 3401.2.N1.GX.54.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pressostato Wiser a 1 canale con derivazione



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3401.2.N1.GX.54.A.56




E-NR: 331 481 090

EAN: 7613175125466





EDIZIO.liv - Pressostato Wiser a 1 canale con derivazione - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Con tasto di espansione - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - umbra	920-3401.2.S1.G.A.56 388 146 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - umbra	915-3400.2.H.GMI.56 388 062 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - umbra	915-3400.2.HLI.GMI.56 388 063 090

Scheda dati: 3401.2.N1.GX.54.A.56

	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - umbra	915-3400.2.HVE.GMI.56 388 065 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - umbra	915-3400.2.HS1.GMI.56 388 064 090

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissa...	3401.B.BAE 331 246 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura - S...	926-3402.2.A.G.A.56 388 489 090
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090