

Scheda dati: 3401.2.S1.F.60

EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 1 canale scena



colore:

- | | | |
|----------|-----------------|----------------|
| ■ crema | ■ coffee | ■ nero |
| ■ bianco | ■ grigio chiaro | ■ grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|-----|-------|---------|
| ■ F | ■ FMI | ■ FX.54 |
|-----|-------|---------|

Feller-NR: 3401.2.S1.F.60

E-NR: 333 266 950

EAN: 7613175411590

Interruttore Wiser 1 canale scena - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - nero - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.2.HS1.FMI.60
377 280 950

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Ventilatore - nero

915-3400.2.HVE.FMI.60
377 290 950

Scheda dati: 3401.2.S1.F.60



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.60

377 501 950



Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena

920-3401.2.S1.F.60

- 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero

333 846 950



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti

915-3400.2.HLI.FMI.60

- Con simbolo Luce - nero

377 270 950



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti

915-3400.2.H.FMI.60

- Senza simbolo - nero

377 260 950



Magnete Wiser - Con moschettone

3420-2.MAG

- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

333 999 200

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1

3401.B.BSE

contatto di comando, 10 A, 230 V AC -

333 276 780

Funzionale con comando Wiser - BSE



Comando interruttore Wiser 1 canale scena -

926-3401.2.S1.A.F.60

Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti -

333 586 950

Senza telaio di copertura - F - nero...